

MTP10

Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V






Vridpotentiometer på 10 kohm. Manuell varvtalsreglering av fläktar med EC-integral motorer eller annan extern motorstyrning med 0-10V ingång. Ställs in på 0-100% för manuell styrsignal 0-10 V.

Teknisk data

Beskrivning	Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V
Art.nr	4615210

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ritning




MTP10

Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V

Kopplingsschema

MTP10 Potentiometer för manuell varvtalsstyrning av EC-motor



MTP010	EC-motor
Plint 1	Används ej
Plint 2	Används ej
Plint 3: Us	+10 V (röd ledare styrkablage)
Plint 4: + Out	0-10 V / PWM / Ain1U (gul ledare styrkablage)
Plint 5: - GND	GND (blå ledare styrkablage)
	Eventuell vit ledare i styrkablage ansluts ej

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se